

Afkalkning af Blu Fusion

Blu Fusion har en selvrensende funktion, der forhindrer aflejringer på elektroderne, men der kan stadig opstå kalkaflejringer på grund af hårdt vand.

stadig dannes kalkaflejringer på grund af hårdt vand. Hvis det sker, skal cellen rengøres med afkalkningsmiddel.

1. Følg disse trin for at rengøre Blu-Fusion-cellen:

2. Sluk for strømmen til spaen.

3. Fjern kommunikationskablet på Blu-Fusion-enheden.

4. Hvis der er afspærringsventiler umiddelbart før og efter Blu Fusion-enheden, skal du lukke dem og springe trin 5 over.

5 springes over.

5) Hvis der ikke er afspærringsventiler, skal du bruge et par svedstænger (se billedet nedenfor).

6. Det er tilstrækkeligt at fjerne en af slangerne for at rengøre enheden.

7. Placer tangen ca. 10 cm fra enheden på hver side, og lås den fast, så der ikke kan løbe vand igennem.

8. Den slange, der skal fjernes, kan limes fast og sikres med en slangeklemme.

9. Hvis den er limet fast, skal du først løsne slangeklemmen og fjerne den fra tilslutningen. Derefter skal du opvarme limen, så du kan trække slangen af (brug en kraftig hårtørrer eller varmegistol).

10. Træk slangen af, og rengør enhedens slangeadapter, som slangen var fastgjort til.

11. Klip nok af slangen til at fjerne eventuelle limrester (sørg for, at den er lang nok).

12. Placer cellen lodret med den rensede åbning opad, og hæld forsigtigt afkalkningsmidlet ned i enheden, indtil pladerne (cellerne) inde i enheden er dækket (pas på ikke at løbe over).

enheden, indtil pladerne (cellerne) inde i enheden er dækket (pas på, at det ikke løber over). Syren producerer bobler og skum forårsaget af kalkaflejringer, der opløses fra pladerne.

13. Lad det stå i 5 minutter, og rengør forsigtigt med en flaskeborste.

14. Lad opløsningen blive i enheden, indtil skumdannelsen er stoppet.

Efterlad dog IKKE enheden i syre i mere end femten minutter. Overdreven brug af syre kan beskadige elektrolysecellen.

15. Hæld afkalkningsmidlet ordentligt ud, og skyl enheden grundigt med rent vand fra hanen.

Hvis der stadig er synlige aflejringer på cellen, skal du gentage behandlingen i maksimalt femten minutter, indtil apparatet er kalkfrit.

16. Hvis der ikke dannes skum, betyder det, at cellen ikke behøver at blive rengjort.

17. Sæt slangen tilbage på enheden, og stram slangeklemmen (det er ikke nødvendigt at lime den fast igen).
igen).
18. Løsn svejsetrådene/åbn ventilerne, og kontroller for lækager.
19. Tilslut kommunikationskablet igen.
20. Tænd for strømmen, og start pumperne.
21. Tjek for bromidproduktion med testkit.